Согласовано:
Председатель профкома
МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР
Андреева Л.Ю.

Утверждаю:
Директор МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР
Гаврюшина С.В.

Инструкция №21
по охране труда «По электробезопасности при работе с бытовой радиоаппаратурой для руководителей, специалистов, работников МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР
(далее по тексту вместо МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР — в «Учреждении»).

Бытовая радиоаппаратура (магнитофоны, проигрыватели, телевизоры и др. – далее «аппаратура») относятся к электроустановкам потребителей до 1000 вольт и на них распространяются Правила эксплуатации и Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок.

Основные из них следующие:

а) соединительный шнур электропитания и штепсельная вилка не должны иметь повреждений изоляции;

б) электроустановки (их кожухи) должны быть подсоединены к защитному заземлению;

в) «аппаратуру» нельзя надолго оставлять включенными в электросеть и оставлять без надзора;

г) не допускается ремонт и техобслуживание «аппаратуры» творческими работниками и иными лицами, не имеющими на то допуска и удостоверения на группу электробезопасности не ниже 3.

Подготовка к работе

Осмотреть вилку и сетевой шнур прибора с целью определения его исправности и целостности изоляции.

Проверить, подключено ли защитное заземление.

Далее выполнять действия согласно руководству по эксплуатации аппарата.

При аварии

Возможные виды аварий:

а) сильный нагрев и запах от аппарата;

б) возгорание аппарата;

в) самопроизвольное отключение аппарата.

При возникновении любого вила аварии необходимо отключить аппарат от сети путем вынимания штепсельной вилки из розетки или обесточивания
розетки на групповом щитке.

При возгорании аппарата незамедлительно накрыть его одеялом или подручными средствами (плащ, пальто, др. одежда). Пламя гасить только порошковыми или углекислыми огнетушителями. При пожаре звонить 112.

Инструкцию разработал:
Заместитель директора — Косенко А.А.

Согласовано:
Ведущий специалист по охране труда — Бриурош С.А.

Копию инструкции получил: